

ブディストホール 音響機材

機種名	メーカー名	型番	数量	備考	場所	
音響調整卓	YAMAHA	MGP16X	1	客席上手後方音響用机に常設	客席上手後方	移動可
メインスピーカー	EAW	LA325	2	可動式（キャストロック付き）	上下大臣柱前	移動可
メイン用アンプ	CREST	CA9	1		上手袖奥	
サイドスピーカー	Electro-Voice	SX300	2	SPEAKON接続	下手奥	移動可
サイド用アンプ	CREST	CA6	1		上手袖奥	
SX用吊り金具set	Electro-Voice	MB206	2	他社製ハンガー（MAX35Kg）	事務所	
スピーカースタンド	CLASSIC PRO	SPS	2	BLACK	下手 階段下	
スピーカーケーブル	CANARE	4S8	1	3m	下手奥倉庫 赤ザル	
			2	5m		
			1	8m		
			2	10m		
スピコンソケット	NEUTRIK	NL4MMX	6	NL4 ⇔ NL4	事務所	
マイク	SHURE	Beta58A	2		事務所	
		SM58	1			
		SM58S	1			
マイクケーブル	CANARE	4E6S	10	1.5m	下手奥倉庫 赤ザル	
			1	7m		
			4	10m		
			2	15m		
マイクスタンド	K&M	ST201	1	ストレート	調整室	
	K&M	ST210	3	ブーム		
8chマルチ 赤	Multi Box (XLRオス/メス)		1	調整室 ⇔ 客席音響ブース		常設
8chマルチ 緑	Multi Box (XLRオス/メス)		1	客席音響ブース ⇔ 上手奥アンブラック下		
16chマルチ	Multi Box (CANARE 16J12F)		1	客席音響ブース ⇔ 上手奥アンブラック下		
インカム	ベルトバック & ヘッドセット		4	ケーブル 3m x1・10m x3	事務所	

※ すべて現状優先です。

※ 再生機、変換ケーブル等はお持ち込みください。

※ エアモニターは調整室・各楽屋で音量調節ができます。
ロビーは映像モニターから音声を出力していますので映像モニターの音量を調節してください。
運営系ホール送りを頂いてもパッチすることができません。楽屋・ロビーに出力することはできません。

※ 電源：
音響専用電源はございません。舞台上手の不滅（平行口15A×2か所）をご利用ください。
それ以上の容量をご利用になる場合は照明設備の仮設分電盤※をご利用ください（※照明担当者様とご相談ください）

※ バラシ時には全て現状復帰した後、各スピーカーから音が出ることを担当者立ち会いの元、確認してください。

※ 仕込みに関する資料は、劇場入り一週間前までメール（PDF）にて提出してください。